

Option BÂCHE PVC ÉTANCHE POUR BAC À SABLE

Réf. Procity® 811001/811011

Réf. Loisirs Aménagements 505/515

Une fois votre bac à sable en place, déployer la toile de bac à sable.

Enfiler le sandow dans le trou des œillets jusqu'à faire le tour. Relier les deux extrémités du sandow par un double nœud.

Au milieu de chaque œillets, visser les tendeurs de sandow à mi-bois de votre basting vertical sur tout le tour.

Pour arrimer la bâche, passer le sandow sous chaque tendeur.

