


Echelle suspension inclinée

Réf. Procity® 820030

Réf. Loisirs Aménagements 3144S



Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

Loisirs
Aménagements

PROCITY



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24

Réf. Procity® 820030
Réf. Loisirs Aménagements 3144S


Réf. Procity® 820030

Réf. Loisirs Aménagements 3144S

Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 8.3 M x 5 M




DIAMETRE RONDIN : 120 mm POUTRE ECHELLE DE SUSPENSION : 90 X 68 et 145 X 68

BARREAU EXOTIQUE : diam 35

HAUTEUR HORS SOL : 2150 mm et 1650 mm

DEROULEMENT DE L' EXERCICE : Progresser en suspension en déplaçant les mains alternativement.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0



Echelle suspension inclinée

Réf. Procity® 820030


Réf. Loisirs Aménagements 3144S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

1 échelle assemblée A
4 poteaux B Ø120
2 poteaux C Ø120
1 échelle assemblée inclinée D
1 barre olive E Ø40, lg 900 mm
1 barre olive F Ø40, lg 245 mm

1 panneau de consignes



REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00007	BOULONS TRCC	10X140	4
ACC00027	RONDELLE	Ø10	4
ACC00019	CACHES BOULON	Ø35	4
ACC00019	ECROU	Ø10	4
ACC00054	VIS A BOIS	5X70	4

Echelle suspension inclinée

Réf. Procity® 820030

Réf. Loisirs Aménagements 3144S

MONTAGE

- Insérer l'échelle A et la barre E entre 4 poteaux B.
- Visser avec 4 **BOULONS TRCC 10 X 140** + 4 **RONDELLES 10** + 4 **ECROUS 10** + 4 **CACHES BOULONS 35**.
- Insérer l'échelle D et la barre F entre 2 poteaux C.
- Percer les poteaux B + les barres E et les poteaux C + les barres F et visser avec 4 **VIS A BOIS 5 X 70**.
- Sceller en respectant le scellement.