


Poutre mobile

Réf. Procity® 820051
Réf. Loisirs Aménagements 3130S



Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24


Poutre mobile

Réf. Procity® 820051
Réf. Loisirs Aménagements 3130S


Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 6 M x 3.3 M



POUTRE SECTION : 145 x 68 mm DIAMETRE RONDIN : 120 mm
HAUTEUR HORS SOL : 600 mm
DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Traverser la poutre en marchant.
SCELLEMENT : Respecter niveau 0.



Poutre mobile

Réf. Procity® 820051
Réf. Loisirs Aménagements 3130S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE


CONDITIONNEMENT

1 poutre A
2 poteaux B Ø120 mm
1 panneau de consignes

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00240	TIGE FILETEE	Ø16 lg 380mm	1
ACC00035	RONDELLE	Ø16	4
ACC00020	ECROU	Ø16	2
ACC00186	CACHE BOULON	Ø35	2

Poutre mobile

Réf. Procity® 820051
Réf. Loisirs Aménagements 3130S



MONTAGE

- Présenter les **2 poteaux B**, trous fraisés en extérieur.
- Engager la tige filetée au travers des **poteaux B** et de la **poutre A** par les pièces métalliques montées sur celle-ci.



Positionner **deux rondelles Ø16** entre les **poteaux B** et **poutre A**.

- Serrer en respectant un couple laissant de la mobilité à la poutre.
- Sceller en respectant le scellement.