


Panneau Départ
Réf. Procity® 820101
Réf. Loisirs Aménagements 3125S



Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

Loisirs Aménagements

PROCITY




FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24

Panneau Départ


Réf. Procity® 820101
Réf. Loisirs Aménagements 3125S

DIAMETRE RONDIN : 100 mm
PANNEAU : HPDE 10 mm
SCELLEMENT : Respecter niveau 0

ZONE D' IMPLANTATION



Implantation uniquement
nécessaire pour panneau
d'information




Panneau Départ

Réf. Procity® 820101
Réf. Loisirs Aménagements 3125S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

2 rondins A Ø100 longueur 3000 mm
2 rondins B Ø100 longueur 2000mm
1 panneau HPDE ARRIVEE



REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00011	BOULONS TRCC	10X200	4
ACC00027	RONDELLES	Ø10	4
ACC00019	ECROUS	Ø10	4
ACC00040	VIS PENTURE	7X50	4
ACC00186	CACHES BOULONS	Ø35	4

Panneau Départ Réf. Procity® 820101 Réf. Loisirs Aménagements 3125S

MONTAGE

- Fixer les 2 rondins B sur les **2 rondins A** avec **4 BOULONS TRCC 10 X 200 + 4 RONDELLES Ø10 + 4 ECROUS Ø10 + 4 CACHES BOULONS Ø35**.
- Positionner le **panneau compact ARRIVEE** sur les **traverses B** et visser avec **4 VIS PENTURE 7 X 50**.
- Sceller en respectant le scellement.